この章でおこなうこと

製品の概要やパッケージの内容について説明します。以後の作業を中断することなくスムーズに進めるためにも、必ずお読みください。

第 ¹ 章 ご使用になる 前に

1.1 製品の概要

無線 LAN カード(WLI-PCM-S11)に	
ついて	8ページへ
無線 LAN のネットワークについて	9ページへ

1.2 パッケージ内容と製品各部の名称

1.1 製品の概要

無線 LAN カード WLI-PCM-S11 をお使いになる前に、次のことを知っておいてください。

無線 LAN カード (WLI-PCM-S11) について

WLI-PCM-S11 は、パソコンの 3.3V 対応 PC カードスロット (TYPE) に取り付けて使用する無線 LAN カードです。

主な特長

- 2.4GHz帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要。
- ・ノイズに強いスペクトラム拡散方式(DS-SS)を採用。
- IEEE802.11b に準拠し、無線上で通信速度 11Mbps の通信が可能。
- ・ 通信距離は以下の通りです。

11Mbps 時 屋外 160m (見通し)

屋内 50m(見通し)

屋内 25m (見通し)

2Mbps 時 屋外 400m (見通し)

屋内 90m (見通し)

屋内 40m(見通し)

1Mbps 時 屋外 550m (見通し)

屋内 115m(見通し)

屋内 50m(見通し)

屋内障害物の少ないオフィス

屋内障害物の多いオフィス

通信距離は環境により影響されます。

次の場合、電波の届く距離が短くなることがあります。

- ・マンション等の鉄筋コンクリートの建物内、及び構造に金属が 使用されている住宅。
- ・大型の金属製家具の近くなど。
- 8 WLI-PCM-S11 ユーザーズマニュアル

弊社製外部平面アンテナ(WLE-DA)は使用できません。

WLI-ISA-OP には対応していません。

WLI-PCI-OP は対応予定です。

WLI-PCM-S11 が使用できるのは、以下のパソコンで、以下の OS が インストールされている機種です。

対応機種

3.3V対応のPCカードスロット(TYPE)を搭載した、以下のパソコン

- DOS/V 機 (OADG 仕様)
- ・NEC PC98-NX シリーズ

- へ注意 ・ マルチプロセッサのパソコンには対応していません。
 - サスペンド / レジュームには対応していません。
 - 一部の機種で活線挿抜ができない場合があります。
 - 弊計製プリントサーバLSPシリーズおよび弊計製ネット ワーク診断ツール NetSeeker には対応していません。

对応 OS

WindowsMe/98/95 (Ver4.00.950B (OSR2)以降) Windows2000 WindowsMe/98/2000 の ACPI 機能には対応しておりません。

▲注意 Windows2000 をお使いの場合で、PC カードドライバが 「O2Micro CardBus コントローラ」、「Cirrus Logic CardBus コントローラ および「Toshiba CardBus Controller(ToPIC)」 の場合は、動作保証致しません。


無線 LAN のネットワークについて

無線 LAN カードを取り付けたパソコンで通信をおこなうには、以下の 2つの方法があります。

本製品は、弊社製無線 LAN 製品と通信できます。 次ページへ続く


無線 LAN パソコン同士で通信をおこなう

弊社製無線 LAN カード / アダプタを取り付けたパソコン同士で、無線 LAN のネットワークが構築できます。



AirStation を使用して通信をおこなう


弊社製 AirStation を使用すると、インターネットに接続したり有線 LAN 上のパソコンと通信することができます。



1.2 パッケージ内容と製品各部の名称

パッケージには以下のものが梱包されています。万一、不足してい るものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。





名 称	はたらき
POWERランプ	点灯(緑):動作時
LINK ランプ	点灯(緑): AirStation と接続時
	点滅 (緑): AirStation と接続していないとき
	AirStation を使用せずに無線 LAN パソコンの
	みで通信している場合 (アドホックモード) は、常に点灯 (緑) します。

•	AIRCONNECT シリーズドライバ CD	1	枚
•	WLI-PCM-S11 ユーザーズマニュアル (本書)	1	M
	コーザー登録けがき 保証書	1	构

- □メモ ・ユーザー登録はがきは、保証書を切り離した後、必要事項をご記入 の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大 切に保管してください。
 - ・追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

MEMO